




Cat. No. / No de cat.
49-57-9001

SCREW EXTRACTOR D'EXTRACTEURS DE VIS EXTRACTORES DE TORNILLOS

Side A Drilling
Côté A Perçage
Lado A Perforación

Side B Extracting
Côté B Extraction
Lado B Extracción



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

⚠ WARNING Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications provided with this product. Before use, read this instruction sheet, the tool instructions, and all labels on the tool. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury. Save these instructions - This instruction sheet contains important safety and operating instructions.

• Use on stripped screws in soft wood.

⚠ CAUTION Screw, screw extractor bit and drill/driver chuck may be hot. To reduce the risk of injury, wear gloves when changing bits and handling screws.

Bit sizes / Tailles de pointes / Tamaños de puntas	Screws / Vis / Tornillos	Bolts / Boulons / Tornillos
#1	No. 4-7	No. 10 (5 mm)
#2	No. 8-10	1/4" (6 mm)
#3	No. 11-14	5/16" (8 mm)
#4	No. 16-24	3/8" (10 mm)

OPERATION

⚠ CAUTION Screw, screw extractor bit and drill/driver chuck may be hot. To reduce the risk of injury, wear gloves when changing bits and handling screws.

Screw Extracting

Bit sizes #1, #2, and #3 can be used in an impact driver in low speed for all steps.

1. Secure the workpiece.
2. Ensure the drill/driver is in reverse and drill mode at high speed.
3. Install screw extractor into drill/driver chuck with side A facing out.
4. Using the drill/driver, pre-drill the screw extractor into the screw head.
5. After pre-drilling the screw head, flip the screw extractor to side B.
6. Ensure the drill/driver is in reverse and switch to low speed.
7. Insert the screw extractor into pre-drilled screw head. Push straight into the screw and start the drill/driver slowly to extract the screw.
8. If the screw gets stuck on the extractor, disconnect the tool from the power source. Wearing gloves, gently pull it off the extractor or gently tap the screw, being careful not to break the extractor tip.

Optional Next Steps

- Repeat steps 2-7, if needed.
- If unsuccessful, use a larger extractor bit.
- Use the drill/driver to apply sideways pressure on the pre-drilled screw head to improve extractor grip.

DIRECTIVES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

▲AVERTISSEMENT Lire tous les avertissements de sécurité et instructions en vous référant aux illustrations des bulletins fournis avec le présent équipement. Avant utilisation, lisez et suivez cette feuille d'instructions, ainsi que tous les manuels et étiquettes fournis avec votre outil électrique. Ne pas suivre toutes les instructions énumérées ci-dessous, pourrait causer un choc électrique, un incendie et/ou des blessures graves. Sauvegardez ces instructions - le présent manuel du propriétaire contient des instructions de fonctionnement et de sécurité importantes.

•Utiliser sur des vis dépouillées dans du bois tendre.

▲ATTENTION La vis, la pointe d'extraction de vis et le mandrin du tournevis/de la perceuse pourront être chauds. Afin de minimiser le risque de blessures, porter des gants lors du changement des pointes et du maniement des vis.

MANIEMENT

▲ATTENTION La vis, la pointe d'extraction de vis et le mandrin du tournevis/de la perceuse pourront être chauds. Afin de minimiser le risque de blessures, porter des gants lors du changement des pointes et du maniement des vis.

Extraction des vis

Les tailles de pointes #1, #2 et #3 peuvent être utilisées dans un tournevis à percussion à une faible vitesse pour toutes les étapes.

1. Immobiliser la pièce.
2. Constater que le tournevis/la perceuse est en marche arrière et le mode de perçage est à haut vitesse.
3. Installer l'extracteur de vis sur le mandrin du tournevis/de la perceuse tout en gardant le côté A vers l'extérieur.
4. Pré-percer l'extracteur de vis sur la tête de la vis à l'aide du tournevis/de la perceuse.
5. Après avoir prépercé la tête de la vis, tourner l'extracteur de vis du côté B.
6. Constater que le tournevis/la perceuse est en marche arrière et passez à basse vitesse.
7. Insérer l'extracteur de vis dans la tête de la vis prépercée. Entamer la vis tout droit et démarrer lentement le tournevis/la perceuse pour extraire la vis.
8. Si la vis se coince dans l'extracteur, débrancher l'outil de la source d'alimentation. Tout en portant des gants, tirer doucement sur elle pour la séparer de l'extracteur, ou bien taper doucement sur la vis, en prenant soin de ne pas casser la pointe d'extraction.

Prochaines étapes facultatives

- Répéter les étapes 2 à 7 si nécessaire.
- Utiliser une pointe d'extraction plus large si le résultat est infructueux.
- Utiliser le tournevis/la perceuse pour exercer de la pression latérale sur la tête de la vis prépercée afin d'améliorer la prise de l'extracteur.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

▲ADVERTENCIA Lea todas las advertencias, instrucciones e ilustraciones de seguridad y las especificaciones provistas con este producto. Antes de usar, lea y siga esta hoja de instrucciones, y todos los manuales y etiquetas proporcionados con su herramienta eléctrica. No seguir todas las instrucciones que se enumeran a continuación podría provocar una descarga eléctrica, incendio y/o lesiones personales graves. Guarde estas instrucciones - Este manual del operador contiene instrucciones importantes de seguridad y operación.

•Use en tornillos barridos en madera blanda.

▲ATENCIÓN Los tornillos, la punta de extracción de tornillos y el mandril del destornillador/taladro podrán estar calientes. Para reducir el riesgo de lesiones, use guantes al momento de cambiar las puntas y manipular los tornillos.

OPERACION

▲ATENCIÓN Los tornillos, la punta de extracción de tornillos y el mandril del destornillador/taladro podrán estar calientes. Para reducir el riesgo de lesiones, use guantes al momento de cambiar las puntas y manipular los tornillos.

Extracción de tornillos

Es posible usar los tamaños de puntas #1, #2 y #3 en un destornillador de impacto a baja velocidad en todos los pasos.

1. Fije la pieza.
2. Asegúrese de que el destornillador/el taladro esté en reversa y el modo de perforación esté en alta velocidad.
3. Instale el extractor de tornillos en el mandril del destornillador/el taladro con el lado A hacia afuera.
4. Preperfore el extractor de tornillos en la cabeza del tornillo con el destornillador/el taladro.
5. Después de haber preperforado la cabeza del tornillo, gire el extractor de tornillo al lado B.
6. Asegúrese de que el destornillador/el taladro esté en reversa y cambie a baja velocidad.
7. Inserte el extractor de tornillos en la cabeza del tornillo preperforado. Posiciónese directamente encima del tornillo y arranque lentamente el destornillador/taladro para extraer el tornillo.
8. Si el tornillo se atora en el extractor, desconecte la herramienta de la fuente de poder. Con los guantes puestos, jálelo levemente para separarlo del extractor o golpee suavemente el tornillo, siempre teniendo cuidado de no romper la punta del extractor.

Próximos pasos opcionales

- Repita los pasos 4 a 7, de ser necesario.
- Use una punta de extracción más ancha si no funciona.
- Use el destornillador/el taladro para ejercer presión lateral en la cabeza del tornillo preperforado, esto con el fin de mejorar el agarre del extractor.

MILWAUKEE TOOL

13135 West Lisbon Road
Brookfield, WI 53005 USA

58220284d1
11/22

00800039253Q1-01(A)
Printed in China