


COAST®




FLX65R

The FLX65R features state of the art bilingual Voice Control™ operation, an Ultra View™ flood beam, 5 light modes, and Lock-Out mode.

El FLX65R cuenta con una operación de Control por Voz bilingüe de última generación, un haz disperso Ultra View™, 5 modos de luz y un modo de bloqueo.

Le FLX65R est doté d'une Commande Vocale bilingue à la pointe de la technologie, d'un faisceau large Ultra View™, de 5 modes d'éclairage et d'un mode verrouillage.



VOICE CONTROL™

To activate Voice Control™, press the button on the underside of the headlamp. The red LED will flash twice, indicating activation. Once Voice Control™ is active, just say "COAST" and your desired command to turn on or adjust your light.

Once engaged, Voice Control™ will remain active while the headlamp is on. It will automatically deactivate 15 minutes after the headlamp has been turned off. To manually deactivate Voice Control™, press the button again.

COAST Voice Control™ runs on a closed system and is not capable of recording or sharing any audio picked up by the microphone.

LANGUAGE SELECTION

The FLX65R Voice Control can only operate in one language at a time. Press and hold the Voice Control button for 3 seconds until the button color changes to switch the command language.

CONTROL POR VOZ

Para activar el Control por Voz, presione el botón en la parte inferior de la linterna frontal. El LED rojo parpadeará dos veces, indicando activación. Una vez activado el Control por Voz, simplemente diga "COAST" y la comando deseado para encender o ajustar la luz.

Una vez activado, el Control por Voz permanecerá activo mientras la linterna frontal esté encendida. Se desactivará automáticamente 15 minutos después de que la linterna frontal se haya apagado. Para desactivar manualmente el Control por Voz, presione el botón nuevamente.

El Control por Voz de COAST funciona en un sistema cerrado y no es capaz de grabar ni compartir ningún audio captado por el micrófono.

SELECCIÓN DE IDIOMA

El Control por Voz del FLX65R solo puede operar en un idioma a la vez. Mantenga presionado el botón de Control por Voz durante 3 segundos hasta que cambie de color para cambiar el idioma de los comandos.

COMMANDE VOCALE

Pour activer la Commande Vocale, appuyez sur le bouton situé sous la lampe frontale. La DEL rouge clignotera deux fois, indiquant l'activation. Une fois que la Commande Vocale est activée, il vous suffit de dire «COAST» suivi de la commande souhaitée pour allumer ou régler votre lampe.

Une fois activée, la Commande Vocale restera active tant que la lampe frontale est allumée. Elle se désactivera automatiquement 15 minutes après l'extinction de la lampe frontale. Pour désactiver manuellement la Commande Vocale, appuyez de nouveau sur le bouton.

La Commande Vocale de COAST fonctionne sur un système fermé et n'est pas capable d'enregistrer ou de partager aucun audio capté par le microphone.

SÉLECTION DE LA LANGUE

La Commande Vocale du FLX65R ne peut fonctionner que dans une seule langue à la fois. Maintenez enfoncé le bouton de Commande Vocale pendant 3 secondes jusqu'à ce que sa couleur change pour modifier la langue des commandes.



VOICE COMMANDS (ENGLISH) COMANDOS DE VOZ (INGLÉS) COMMANDES VOCALES (ANGLAIS)

"COAST On"	On - Medium	Encendido - Medio	Allumé - Moyen
"COAST Off"	Headlamp off	Linterna frontal apagada	Lampe frontale éteinte
"COAST Red"	Red LED	LED rojo	DEL rouge
"COAST Green"	Green LED	LED verde	DEL verte
"COAST High"	Highest brightness	Máxima brillantez	Luminosité maximale
"COAST Medium"	Medium brightness	Brillantez media	Luminosité moyenne
"COAST Low"	Lowest brightness	Brillantez mínima	Luminosité minimale

COMANDOS DE VOZ (ESPAÑOL) VOICE COMMANDS (SPANISH) COMMANDES VOCALES (ESPAGNOL)

"Costa Encender"	Encendido - Medio	On - Medium	Allumé - Moyen
"Costa Apagar"	Linterna frontal apagada	Headlamp off	Lampe frontale éteinte
"Costa Rojo"	LED rojo	Red LED	DEL rouge
"Costa Verde"	LED verde	Green LED	DEL verte
"Costa Alta"	Máxima brillantez	Highest brightness	Luminosité maximale
"Costa Media"	Brillantez media	Medium brightness	Luminosité moyenne
"Costa Baja"	Brillantez mínima	Lowest brightness	Luminosité minimale

After 5 seconds in any light mode, pressing the corresponding power button will turn the light off.

Mantenga pulsado el botón de encendido correspondiente durante 5 segundos y la luz se apagará.

Mantenga pulsado el botón de encendido correspondiente durante 5 segundos y la luz se apagará.

Après 5 secondes dans n'importe

LOCK-OUT MODE

The FLX65R features a Lock-Out mode to prevent the light from being turned on accidentally.

To engage Lock-Out mode, press and hold the red/green power button until the red light flashes. Press and hold again until the green light flashes to disengage Lock-Out mode.

MODO DE BLOQUEO

El FLX65R cuenta con un modo de bloqueo para evitar que la luz se encienda accidentalmente.

Para activar el modo de bloqueo, mantenga presionado el botón de encendido rojo/verde hasta que la luz roja parpadee. Manténgalo presionado nuevamente hasta que la luz verde parpadee para desactivar el modo de bloqueo.

MODE VERROUILLAGE

Le FLX65R dispose d'un mode de verrouillage (Lock-Out) pour empêcher l'allumage accidentel de la lumière.

Pour activer le mode de verrouillage, appuyez et maintenez le bouton d'alimentation rouge/vert jusqu'à ce que la lumière rouge clignote. Appuyez et maintenez à nouveau jusqu'à ce que la lumière verte clignote pour désactiver le mode de verrouillage.

CHARGING

Lift the charge port cover on the underside of the headlamp to access the built in charging port. Insert the included USB-C charging cable and connect to a power source. While charging, the charge indicator light will glow red. Once fully charged, the charge indicator light will glow green.

Fully charge battery before first use.

LOW BATTERY WARNING

Main light flashes twice to indicate a low battery.

Low battery disables Voice Control.

CARGA

Levante la cubierta del puerto de carga en la parte inferior de la linterna frontal para acceder al puerto de carga integrado. Inserte el cable de carga USB-C incluido y conéctelo a una fuente de alimentación. Durante la carga, la luz indicadora de carga se iluminará en rojo. Una vez completamente cargada, la luz indicadora de carga se iluminará en verde.

Antes del primer uso, cargue completamente la batería.

ADVERTENCIA DE BATERÍA BAJA

La luz principal parpadea dos veces para indicar batería baja.

La batería baja desactiva el Control por Voz.

CHARGEMENT

Soulevez le couvercle du port de charge situé sous la lampe frontale pour accéder au port de charge intégré. Insérez le câble de chargement USB-C inclus et connectez-le à une source d'alimentation. Pendant la charge, le témoin de charge s'allumera en rouge. Une fois complètement chargé, le témoin de charge s'allumera en vert.

Charger complètement la batterie avant la première utilisation.

AVERTISSEMENT DE BATTERIE FAIBLE

La lumière principale clignote deux fois pour indiquer une batterie faible.

Une batterie faible désactive la Commande Vocale.

MAINTENANCE

Keep lens clean and free of markings or debris to avoid damage to the optic. To clean, wipe the exterior with a damp cloth. Do not submerge.

MANTENIMIENTO

Maintenez la lentille propre et exempte de marques ou de débris pour éviter d'endommager l'optique. Limpie la partie externe con un paño húmedo. No sumerja.

ENTRETIEN

Mantenga la lente limpia y libre de marcas o residuos para evitar daños en la óptica. Essayez le corps extérieur avec un chiffon humide. Ne plongez pas le produit dans l'eau.

QUESTIONS?
877-704-4545

COAST PRODUCTS
8033 N.E. Holman
Portland, OR 97218

f COASTproducts
@COASTproducts
@COASTportland

COASTPORTLAND.COM



COAST WARRANTY

At COAST, we stand behind everything we make. Your FLX65R is protected by COAST's warranty, and is guaranteed against defects in workmanship for the life of the product.

GARANTÍA DE COAST

En COAST respaldamos todo lo que fabricamos. Su FLX65R cuenta con la garantía de COAST y está protegida contra defectos de fabricación por toda la vida útil del producto.

GARANTIE DE COAST

Chez COAST, nous assumons tout ce que nous faisons. Votre FLX65R est protégée par la garantie de COAST, et garantie contre les défauts de fabrication pendant toute sa durée de vie.